

## Disfunzioni

**PERICOLO****Pericolo di morte per scossa elettrica**

- ▶ Non aprire né riparare mai l'apparecchio di propria iniziativa.
- ▶ Non sostituire mai il cavo elettrico di propria iniziativa.
- ▶ Contattare il servizio clienti.

Disturbo	Causa	Rimedio
Nessun funzionamento	Spina non inserita nella presa elettrica	▶ Inserire la spina elettrica
	Il fusibile nel distributore elettrico è difettoso	▶ Sostituire il fusibile nel distributore elettrico
	Il fusibile nel cavo elettrico è difettoso	▶ Staccare la spina elettrica e contattare il servizio clienti
	L'alimentazione elettrica è interrotta	▶ Far verificare l'alimentazione elettrica da una persona istruita
La temperatura del getto è troppo bassa	Il riscaldamento non è acceso	▶ Premere il tasto <Funzione riscaldamento boiler>
Il getto d'acqua è troppo debole oppure non fuoriesce acqua	L'intensità del getto è impostata troppo bassa	▶ Aumentare l'intensità del getto
	L'erogatore è ostruito o calcificato	▶ Pulire o sostituire l'erogatore
	Filtro a cestello intasato o calcificato	▶ Pulire o sostituire il filtro a cestello
L'astina dell'erogatore non rientra	L'alimentazione elettrica è interrotta	▶ Ripristinare l'alimentazione elettrica. L'astina dell'erogatore rientra automaticamente
	Il WC doccetta è difettoso	▶ Spegnerne il WC e contattare il servizio clienti
L'abbassamento automatico non funziona	L'idraulica è difettosa	▶ Contattare il servizio clienti
L'acqua fuoriesce dal troppopieno a sinistra accanto all'astina dell'erogatore		▶ Staccare la spina elettrica, chiudere il rubinetto a sfera e contattare il servizio clienti
Il sedile del WC si muove	Mancano i paracolpi di compensazione	▶ Montare nuovi paracolpi di compensazione
	Sono montati i paracolpi di compensazione "standard"	▶ Sostituire i paracolpi di compensazione "standard" con quelli "rialzati"
Il telecomando non funziona	La batteria del telecomando è esaurita	▶ Sostituire la batteria

Disturbo	Causa	Rimedio
Il LED lampeggia con colore rosso: una volta ogni 2 s.	Il sensore della temperatura è difettoso	▶ Contattare il servizio clienti
Il LED lampeggia con colore rosso: due volte ogni 2 s.	Il rubinetto a sfera è chiuso	▶ Aprire il rubinetto a sfera
	Filtro a cestello intasato o calcificato	▶ Pulire o sostituire il filtro a cestello
Il LED lampeggia con colore rosso: tre volte ogni 2 s.	L'astina dell'erogatore è bloccata	▶ Controllare l'apertura dell'astina dell'erogatore ▶ Controllare la posizione dell'erogatore, collocarlo correttamente ▶ Contattare il servizio clienti
Il LED lampeggia con colore rosso: quattro volte ogni 2 s.	La temperatura dell'acqua supera i 45 °C. Il limitatore di temperatura è scattato	▶ Contattare il servizio clienti
Il LED lampeggia con colore rosso: cinque volte ogni 2 s.	La pompa dell'acqua non funziona più correttamente o è difettosa	▶ Contattare il servizio clienti